

5.2 CODES GÉNÉRIQUES

Code	Définition
P0010	Position «A» de l'arbre à cames, circuit de l'actionneur (groupe 1)
P0011	Position «A» de l'arbre à cames, avance excessive ou rendement du système (groupe 1)
P0012	Position «A» de l'arbre à cames, avance insuffisante (groupe 1)
P0013	Position «B» de l'arbre à cames, circuit de l'actionneur (groupe 1)
P0014	Position «B» de l'arbre à cames, avance excessive ou rendement du système (groupe 1)
P0015	Position «B» de l'arbre à cames, avance insuffisante (groupe 1)
P0020	Position «A» de l'arbre à cames, circuit de l'actionneur (groupe 2)
P0021	Position «A» de l'arbre à cames, avance excessive ou rendement du système (groupe 2)
P0022	Position «A» de l'arbre à cames, avance insuffisante (groupe 2)
P0023	Position «B» de l'arbre à cames, circuit de l'actionneur (groupe 2)
P0024	Position «B» de l'arbre à cames, avance excessive ou rendement du système (groupe 2)
P0025	Position «B» de l'arbre à cames, avance insuffisante (groupe 2)
P0030	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle (groupe 1, détecteur 1)
P0031	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle bas (groupe 1, détecteur 1)
P0032	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle haut (groupe 1, détecteur 1)
P0033	Dérive du turbocompresseur, circuit de contrôle de la vanne
P0034	Dérive du turbocompresseur, circuit de contrôle de la vanne bas
P0035	Dérive du turbocompresseur, circuit de contrôle de la vanne haut

P0**Codes Génériques**

Code	Définition
P0036	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle (groupe 1, détecteur 2)
P0037	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle bas (groupe 1, détecteur 2)
P0038	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle haut (groupe 1, détecteur 2)
P0042	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle (groupe 1, détecteur 3)
P0043	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle bas (groupe 1, détecteur 3)
P0044	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle haut (groupe 1, détecteur 3)
P0050	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle (groupe 2, détecteur 1)
P0051	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle bas (groupe 2, détecteur 1)
P0052	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle haut (groupe 2, détecteur 1)
P0056	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle (groupe 2, détecteur 2)
P0057	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle bas (groupe 2, détecteur 2)
P0058	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle haut (groupe 2, détecteur 2)
P0062	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle (groupe 2, détecteur 3)
P0063	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle bas (groupe 2, détecteur 3)
P0064	Chaufferette HO2S, circuit de contrôle haut (groupe 2, détecteur 3)
P0065	Injecteur pneumatique, circuit de contrôle gamme/rendement
P0066	Injecteur pneumatique, circuit de contrôle ou circuit bas
P0067	Injecteur pneumatique, circuit de contrôle ou circuit haut
P0070	Température de l'air ambiant, circuit du détecteur
P0071	Température de l'air ambiant, détection, gamme/rendement

Code	Définition
P0072	Température de l'air ambiant, circuit du détecteur, entrée basse
P0073	Température de l'air ambiant, circuit du détecteur, entrée haute
P0074	Température de l'air ambiant, circuit du détecteur, fonctionnement intermittent
P0075	Soupape d'admission, circuit du solénoïde de contrôle (groupe 1)
P0076	Soupape d'admission, circuit du solénoïde de contrôle, bas (groupe 1)
P0077	Soupape d'admission, circuit du solénoïde de contrôle, haut (groupe 1)
P0078	Soupape d'échappement, circuit du solénoïde de contrôle (groupe 1)
P0079	Soupape d'échappement, circuit du solénoïde de contrôle, bas (groupe 1)
P0080	Soupape d'échappement, circuit du solénoïde de contrôle, bas (groupe 1)
P0081	Soupape d'admission, circuit du solénoïde de contrôle (groupe 2)
P0082	Soupape d'admission, circuit du solénoïde de contrôle, bas (groupe 2)
P0083	Soupape d'admission, circuit du solénoïde de contrôle, haut (groupe 2)
P0084	Soupape d'échappement, circuit du solénoïde de contrôle (groupe 2)
P0085	Soupape d'échappement, circuit du solénoïde de contrôle, bas (groupe 2)
P0086	Soupape d'échappement, circuit du solénoïde de contrôle, bas (groupe 2)
P0100	Masse ou volume d'air, problème du circuit
P0101	Masse ou volume d'air, problème de gamme de circuit
P0102	Masse ou volume, circuit, basse entrée
P0103	Masse ou volume, circuit, entrée élevée
P0104	Collecteur, fonctionnement intermittent du circuit
P0105	Collecteur, pression absolue/atmosphérique, problème du circuit

P0**Codes Génériques**

Code	Définition
P0106	Collecteur, pression absolue/atmosphérique, problème de gamme/rendement du circuit
P0107	Collecteur, pression absolue/atmosphérique, entrée basse du circuit
P0108	Collecteur, pression absolue/atmosphérique, entrée haute du circuit
P0109	Collecteur, pression absolue/atmosphérique, fonctionnement intermittent du circuit
P0110	Température de l'air d'admission, problème du circuit
P0111	Température de l'air d'admission, problème de gamme/rendement du circuit
P0112	Température de l'air d'admission, basse entrée du circuit
P0113	Température de l'air d'admission, haute entrée du circuit
P0114	Température de l'air d'admission, fonctionnement intermittent du circuit
P0115	Température du liquide de refroidissement du moteur, problème du circuit
P0116	Température du liquide de refroidissement du moteur, problème de gamme/rendement du circuit
P0117	Température du liquide de refroidissement du moteur, basse entrée du circuit
P0118	Température du liquide de refroidissement du moteur, haute entrée du circuit
P0119	Température du liquide de refroidissement du moteur, fonctionnement intermittent du circuit
P0120	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur A, problème de fonctionnement
P0121	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur A, problème de gamme/rendement du circuit
P0122	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur A, basse entrée du circuit
P0123	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur A, haute entrée du circuit
P0124	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur A, fonctionnement intermittent du circuit
P0125	Température insuffisante du liquide de refroidissement pour contrôler le carburant en circuit fermé

Code	Définition
P0126	Température insuffisante du liquide de refroidissement pour produire un fonctionnement stable
P0127	Température de l'air ambiant trop élevé
P0128	Thermostat du liquide de refroidissement (température du liquide de refroidissement en-dessous de la température de contrôle du thermostat)
P0130	Détecteur de O2, problème du circuit (groupe 1, détecteur 1)
P0131	Détecteur de O2, basse tension du circuit (groupe 1, détecteur 1)
P0132	Détecteur de O2, haute tension du circuit (groupe 1, détecteur 1)
P0133	Détecteur de O2, réaction lente du circuit (groupe 1, détecteur 1)
P0134	Détecteur de O2, aucune activité dans le circuit (groupe 1, détecteur 1)
P0135	Détecteur de O2, problème de fonctionnement du circuit de chauffage (groupe 1, détecteur 1)
P0136	Détecteur de O2, problème du circuit (groupe 1, détecteur 2)
P0137	Détecteur de O2, basse tension du circuit (groupe 1, détecteur 2)
P0138	Détecteur de O2, haute tension du circuit (groupe 1, détecteur 2)
P0139	Détecteur de O2, réaction lente du circuit (groupe 1, détecteur 2)
P0140	Détecteur de O2, aucune activité dans le circuit (groupe 1, détecteur 2)
P0141	Détecteur de O2, problème du circuit de chauffage (groupe 1, détecteur 2)
P0142	Détecteur de O2, problème du circuit (groupe 1, détecteur 3)
P0143	Détecteur de O2, basse tension du circuit (groupe 1, détecteur 3)
P0144	Détecteur de O2, haute tension du circuit (groupe 1, détecteur 3)
P0145	Détecteur de O2, réaction lente du circuit (groupe 1, détecteur 3)
P0146	Détecteur de O2, aucune activité dans le circuit (groupe 1, détecteur 3)

P0**Codes Génériques**

Code	Définition
P0147	Détecteur de O2, problème du circuit de chauffage (groupe 1, détecteur 3)
P0148	Erreur de débit de carburant
P0149	Erreur de synchronisation du débit de carburant
P0150	Détecteur de O2, problème du circuit (groupe 2, détecteur 1)
P0151	Détecteur de O2, basse tension du circuit (groupe 2, détecteur 1)
P0152	Détecteur de O2, haute tension du circuit (groupe 2, détecteur 1)
P0153	Détecteur de O2, réaction lente du circuit (groupe 2, détecteur 1)
P0154	Détecteur de O2, aucune activité dans le circuit (groupe 2, détecteur 1)
P0155	Détecteur de O2, problème du circuit de chauffage (groupe 2, détecteur 1)
P0156	Détecteur de O2, problème du circuit (groupe 2, détecteur 2)
P0157	Détecteur de O2, basse tension du circuit (groupe 2, détecteur 2)
P0158	Détecteur de O2, haute tension du circuit (groupe 2, détecteur 2)
P0159	Détecteur de O2, réaction lente du circuit (groupe 2, détecteur 2)
P0160	Détecteur de O2, aucune activité dans le circuit (groupe 2, détecteur 2)
P0161	Détecteur de O2, problème du circuit de chauffage (groupe 2, détecteur 2)
P0162	Détecteur de O2, problème du circuit (groupe 2, détecteur 3)
P0163	Détecteur de O2, basse tension du circuit (groupe 2, détecteur 3)
P0164	Détecteur de O2, haute tension du circuit (groupe 2, détecteur 3)
P0165	Détecteur de O2, réaction lente du circuit (groupe 2, détecteur 3)
P0166	Détecteur de O2, aucune activité dans le circuit (groupe 2, détecteur 3)
P0167	Détecteur de O2, problème dans le circuit de chauffage (groupe 2, détecteur 3)

Code	Définition
P0168	Température du carburant trop élevée
P0169	Mauvais mélange de carburant
P0170	Problème de réglage du carburant (groupe 1)
P0171	Système trop pauvre (groupe 1)
P0172	Système trop riche (groupe 1)
P0173	Problème de réglage du carburant (groupe 2)
P0174	Système trop pauvre (groupe 2)
P0175	Système trop riche (groupe 2)
P0176	Détecteur du mélange de carburant, problème du circuit
P0177	Détecteur du mélange de carburant, gamme/rendement du circuit
P0178	Détecteur du mélange de carburant, basse entrée du circuit
P0179	Détection du mélange de carburant, haute entrée du circuit
P0180	Température du carburant, détecteur A, problème du circuit
P0181	Température du carburant, détecteur A, gamme/rendement du circuit
P0182	Température du carburant, détecteur A, basse entrée du circuit
P0183	Température du carburant, détecteur A, haute entrée du circuit
P0184	Température du carburant, détecteur A, fonctionnement intermittent du circuit
P0185	Température du carburant, détecteur B, problème du circuit
P0186	Température du carburant, détecteur B, gamme/rendement du circuit
P0187	Température du carburant, détecteur B, basse entrée du circuit
P0188	Température du carburant, détecteur B, haute entrée du circuit
P0189	Température du carburant, détecteur B, problème intermittent du circuit
P0190	Collecteur de carburant, détecteur de pression, problème du circuit
P0191	Collecteur de carburant, détecteur de pression, gamme/rendement du circuit

Code	Définition
P0192	Collecteur de carburant, détecteur de pression, basse entrée du circuit
P0193	Collecteur de carburant, détecteur de pression, haute entrée du circuit
P0194	Collecteur de carburant, détecteur de pression, fonctionnement intermittent du circuit
P0195	Température de l'huile du moteur, problème du détecteur
P0196	Température de l'huile du moteur, gamme/rendement du détecteur
P0197	Température de l'huile du moteur, basse entrée du détecteur
P0198	Température de l'huile du moteur, haute entrée du détecteur
P0199	Température de l'huile du moteur, fonctionnement intermittent du détecteur
P0200	Circuit d'injection, problème de fonctionnement
P0201	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 1
P0202	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 2
P0203	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 3
P0204	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 4
P0205	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 5
P0206	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 6
P0207	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 7
P0208	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 8
P0209	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 9
P0210	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 10
P0211	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 11
P0212	Circuit d'injection, problème de fonctionnement - Piston 12
P0213	Injecteur 1, problème lors des démarrages à froid
P0214	Injecteur 2, problème lors des démarrages à froid
P0215	Problème du solénoïde d'arrêt du moteur
P0216	Allumage de l'injection, problème du circuit de contrôle
P0217	Surchauffe du moteur
P0218	Surchauffe de la transmission
P0219	Régime emballé du moteur

Code	Définition
P0220	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur B, problème de fonctionnement
P0221	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur B, problème de gamme/rendement
P0222	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur B, basse entrée du circuit
P0223	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur B, haute entrée du circuit
P0224	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur B, problème de fonctionnement
P0225	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur C, problème de fonctionnement
P0226	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur C, gamme/rendement
P0227	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur C, basse entrée du circuit
P0228	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur C, haute entrée du circuit
P0229	Étrangleur/détecteur de position de la pédale/interrupteur C, problème de fonctionnement
P0230	Problème du circuit primaire de la pompe de carburant
P0231	Pompe de carburant, basse entrée du circuit secondaire
P0232	Pompe de carburant, haute entrée du circuit secondaire
P0233	Pompe de carburant, fonctionnement intermittent du circuit secondaire
P0234	Suralimentation excessive du moteur
P0235	Alimentation du turbocompresseur, détecteur A, problème du circuit
P0236	Alimentation du turbocompresseur, détecteur A, gamme/rendement du circuit
P0237	Alimentation du turbocompresseur, détecteur A, basse entrée du circuit
P0238	Alimentation du turbocompresseur, détecteur A, haute entrée du circuit
P0239	Alimentation du turbocompresseur, détecteur A, problème du circuit

Code	Définition
P0240	Alimentation du turbocompresseur, détecteur A, gamme/rendement du circuit
P0241	Alimentation du turbocompresseur, détecteur A, basse entrée du circuit
P0242	Alimentation du turbocompresseur, détecteur A, haute entrée du circuit
P0243	Limiteur de pression de suralimentation, solénoïde A, problème
P0244	Limiteur de pression de suralimentation, solénoïde A, gamme/rendement
P0245	Limiteur de pression de suralimentation, solénoïde A, haute entrée
P0246	Limiteur de pression de suralimentation, solénoïde A, haute entrée
P0247	Limiteur de pression de suralimentation, solénoïde B, problème
P0248	Limiteur de pression de suralimentation, solénoïde B, gamme/rendement
P0249	Limiteur de pression de suralimentation, solénoïde B, basse entrée
P0250	Limiteur de pression de suralimentation, solénoïde B, haute entrée
P0251	Pompe d'injection A, rotor/came, problème
P0252	Pompe d'injection A, rotor/came, gamme/rendement
P0253	Pompe d'injection A, rotor/came, entrée basse
P0254	Pompe d'injection A, rotor/came, haute entrée
P0255	Pompe d'injection A, rotor/came, fonctionnement intermittent
P0256	Pompe d'injection A, rotor/came, problème
P0257	Pompe d'injection A, rotor/came, gamme/rendement
P0258	Pompe d'injection A, rotor/came, basse entrée
P0259	Pompe d'injection A, rotor/came, haute entrée
P0260	Pompe d'injection A, rotor/came, fonctionnement intermittent
P0261	Piston 1, circuit d'injection, basse entrée
P0262	Piston 1, circuit d'injection, haute entrée

Code	Définition
P0263	Piston 1, contribution/équilibre, problème
P0264	Piston 2, circuit d'injection, basse entrée
P0265	Piston 2, circuit d'injection, haute entrée
P0266	Piston 2, contribution/équilibre, problème
P0267	Piston 3, circuit d'injection, basse entrée
P0268	Piston 3, circuit d'injection, haute entrée
P0269	Piston 3, contribution/équilibre, problème
P0270	Piston 4, circuit d'injection, basse entrée
P0271	Piston 4, circuit d'injection, haute entrée
P0272	Piston 4, contribution/équilibre, problème
P0273	Piston 5, circuit d'injection, basse entrée
P0274	Piston 5, circuit d'injection, haute entrée
P0275	Piston 5, contribution/équilibre, problème
P0276	Piston 6, circuit d'injection, basse entrée
P0277	Piston 6, circuit d'injection, haute entrée
P0278	Piston 6, contribution/équilibre, problème
P0279	Piston 7, circuit d'injection, basse entrée
P0280	Piston 7, circuit d'injection, haute entrée
P0281	Piston 7, contribution/équilibre, problème
P0282	Piston 8, circuit d'injection, basse entrée
P0283	Piston 8, circuit d'injection, haute entrée
P0284	Piston 8, contribution/équilibre, problème
P0285	Piston 9, circuit d'injection, basse entrée
P0286	Piston 9, circuit d'injection, haute entrée
P0287	Piston 9, contribution/équilibre, problème
P0288	Piston 10, circuit d'injection, basse entrée
P0289	Piston 10, circuit d'injection, haute entrée
P0290	Piston 10, contribution/équilibre, problème
P0291	Piston 11, circuit d'injection, basse entrée
P0292	Piston 11, circuit d'injection, haute entrée
P0293	Piston 11, contribution/équilibre, problème
P0294	Piston 12, circuit d'injection, basse entrée
P0295	Piston 12, circuit d'injection, haute entrée

P0**Codes Génériques**

Code	Définition
P0296	Piston 12, contribution/équilibre, problème
P0298	Surchauffe de la température de l'huile
P0300	Ratées d'allumage, détection occasionnelle/multiple
P0301	Piston 1, détection de ratées d'allumage
P0302	Piston 2, détection de ratées d'allumage
P0303	Piston 3, détection de ratées d'allumage
P0304	Piston 4, détection de ratées d'allumage
P0305	Piston 5, détection de ratées d'allumage
P0306	Piston 6, détection de ratées d'allumage
P0307	Piston 7, détection de ratées d'allumage
P0308	Piston 8, détection de ratées d'allumage
P0309	Piston 9, détection de ratées d'allumage
P0310	Piston 10, détection de ratées d'allumage
P0311	Piston 11, détection de ratées d'allumage
P0312	Piston 12, détection de ratées d'allumage
P0313	Ratée décelée à cause d'un manque de carburant
P0314	Ratée d'un seul piston (piston non spécifié)
P0320	Allumage/distributeur, régime du moteur, problème du circuit d'entrée
P0321	Allumage/distributeur, régime du moteur, gamme/rendement du circuit d'entrée
P0322	Allumage/distributeur, régime du moteur, pas de signal au circuit d'entrée
P0323	Allumage/distributeur, régime du moteur, fonctionnement intermittent du circuit d'entrée
P0324	Erreur du système de contrôle du cognement
P0325	Détecteur de cognement 1, problème du circuit (groupe 1 ou un seul détecteur)
P0326	Détecteur de cognement 1, gamme/rendement du circuit (groupe 1, un seul détecteur)
P0327	Détecteur de cognement 1, basse entrée dans le circuit (groupe 1 ou un seul détecteur)
P0328	Détecteur de cognement 1, haute entrée dans le circuit (groupe 1 ou un seul détecteur)

Code	Définition
P0329	Détecteur de cognement 1, fonctionnement intermittent du circuit (groupe 1 ou un seul détecteur)
P0330	Détecteur de cognement 2, problème du circuit (groupe 2)
P0331	Détecteur de cognement 2, gamme/rendement du circuit (groupe 2)
P0332	Détecteur de cognement 2, basse entrée dans le circuit (groupe 2)
P0333	Détecteur de cognement 2, haute entrée dans le circuit (groupe 2)
P0334	Détecteur de cognement 2, fonctionnement intermittent du circuit (groupe 2)
P0335	Position du vilebrequin, détecteur A, problème du circuit
P0336	Position du vilebrequin, détecteur A, gamme/rendement du circuit
P0337	Position du vilebrequin, détecteur A, basse entrée dans le circuit
P0338	Position du vilebrequin, détecteur A, haute entrée dans le circuit
P0339	Position du vilebrequin, détecteur A, fonctionnement intermittent du circuit
P0340	Arbre à cames, détecteur de position, problème du circuit
P0341	Arbre à cames, détecteur de position, gamme/rendement du circuit
P0342	Arbre à cames, détecteur de position, basse entrée dans le circuit
P0343	Arbre à cames, détecteur de position, haute entrée dans le circuit
P0344	Arbre à cames, détecteur de position, fonctionnement intermittent du circuit
P0345	Position de l'arbre à cames, circuit «A» du détecteur (groupe 2)
P0346	Position de l'arbre à cames, circuit «A» du détecteur, gamme/rendement (groupe 2)
P0347	Position de l'arbre à cames, circuit «A» du détecteur, entrée basse (groupe 2)
P0348	Position de l'arbre à cames, circuit «A» du détecteur, entrée haute (groupe 2)

Code	Définition
P0349	Position de l'arbre à cames, circuit «A» du détecteur, fonctionnement intermittent (groupe 2)
P0350	Bobine d'allumage, primaire/secondaire, problème du circuit
P0351	Bobine d'allumage A, primaire/secondaire, problème du circuit
P0352	Bobine d'allumage B, primaire/secondaire, problème du circuit
P0353	Bobine d'allumage C, primaire/secondaire, problème du circuit
P0354	Bobine d'allumage D, primaire/secondaire, problème du circuit
P0355	Bobine d'allumage E, primaire/secondaire, problème du circuit
P0356	Bobine d'allumage F, primaire/secondaire, problème du circuit
P0357	Bobine d'allumage G, primaire/secondaire, problème du circuit
P0358	Bobine d'allumage H, primaire/secondaire, problème du circuit
P0359	Bobine d'allumage I, primaire/secondaire, problème du circuit
P0360	Bobine d'allumage J, primaire/secondaire, problème du circuit
P0361	Bobine d'allumage K, primaire/secondaire, problème du circuit
P0362	Bobine d'allumage L, primaire/secondaire, problème du circuit
P0365	Position de l'arbre à cames, circuit «B» du détecteur (groupe 1)
P0366	Position de l'arbre à cames, circuit «B» du détecteur, gamme/rendement (groupe 1)
P0367	Position de l'arbre à cames, circuit «B» du détecteur, entrée basse (groupe 1)
P0368	Position de l'arbre à cames, circuit «B» du détecteur, entrée haute (groupe 1)
P0369	Position de l'arbre à cames, circuit «B» du détecteur, fonctionnement intermittent (groupe 1)

Code	Définition
P0370	Système d'allumage, haute résolution, signal A, problème
P0371	Système d'allumage, haute résolution, signal A, trop d'impulsions
P0372	Système d'allumage, haute résolution, signal A, trop peu d'impulsions
P0373	Système d'allumage, haute résolution, signal A, nombre intermittent/irrégulier d'impulsions
P0374	Système d'allumage, haute résolution, signal A, pas d'impulsions
P0375	Système d'allumage, haute résolution, signal B, problème
P0376	Système d'allumage, haute résolution, signal B, trop d'impulsions
P0377	Système d'allumage, haute résolution, signal B, trop peu d'impulsions
P0378	Système d'allumage, haute résolution, signal B, nombre intermittent/irrégulier d'impulsions
P0379	Système d'allumage, haute résolution, signal B, pas d'impulsions
P0380	Bougie incandescente/chaufferette, problème du circuit
P0381	Bougie incandescente/chaufferette, indicateur, problème du circuit
P0382	Bougie incandescente/chaufferette, circuit «B», problème du circuit
P0385	Position du vilebrequin, détecteur B, problème du circuit
P0386	Position du vilebrequin, détecteur B, gamme/rendement du circuit
P0387	Position du vilebrequin, détecteur B, basse entrée dans le circuit
P0388	Position du vilebrequin, détecteur B, haute entrée dans le circuit
P0389	Position du vilebrequin, détecteur B, fonctionnement intermittent du circuit
P0390	Position de l'arbre à cames, circuit «B» du détecteur (groupe 1)
P0391	Position de l'arbre à cames, circuit «B» du détecteur, gamme/rendement (groupe 1)

Code	Définition
P0392	Position de l'arbre à cames, circuit «B» du détecteur, entrée basse (groupe 1)
P0393	Position de l'arbre à cames, circuit «B» du détecteur, entrée haute (groupe 1)
P0394	Position de l'arbre à cames, circuit «B» du détecteur, fonctionnement intermittent (groupe 1)
P0400	Recirculation des gaz d'échappement, problème de débit
P0401	Recirculation des gaz d'échappement, débit insuffisant détecté
P0402	Recirculation des gaz d'échappement, débit excessif détecté
P0403	Recirculation des gaz d'échappement, problème du circuit
P0404	Recirculation des gaz d'échappement, gamme/rendement du circuit
P0405	Recirculation des gaz d'échappement, détecteur A, basse entrée dans le circuit
P0406	Recirculation des gaz d'échappement, détecteur A, haute entrée dans le circuit
P0407	Recirculation des gaz d'échappement, détecteur B, basse entrée dans le circuit
P0408	Recirculation des gaz d'échappement, détecteur B, haute entrée dans le circuit
P0409	Recirculation des gaz d'échappement, circuit «A» du détecteur
P0410	Système d'injection d'air secondaire, problème
P0411	Système d'injection d'air secondaire, débit incorrect décelé
P0412	Système d'injection d'air secondaire, valve de commutation A, problème du circuit
P0413	Système d'injection d'air secondaire, valve de commutation A, circuit ouvert
P0414	Système d'injection d'air secondaire, valve de commutation A, court-circuit
P0415	Système d'injection d'air secondaire, valve de commutation B, problème du circuit
P0416	Système d'injection d'air secondaire, valve de commutation B, circuit ouvert
P0417	Système d'injection d'air secondaire, valve de commutation B, court-circuit

Code	Définition
P0418	Système d'injection d'air secondaire, relais «A», problème du circuit
P0419	Système d'injection d'air secondaire, relais «B», problème du circuit
P0420	Efficacité du catalyseur, inférieur au seuil (groupe 1)
P0421	Efficacité du catalyseur au moment du réchauffement, inférieur au seuil (groupe 1)
P0422	Efficacité du catalyseur principal, inférieur au seuil (groupe 1)
P0423	Efficacité du catalyseur une fois chaud, inférieur au seuil (groupe 1)
P0424	Température du catalyseur une fois chaud, inférieur au seuil (groupe 1)
P0425	Détecteur de la température du catalyseur (groupe 1)
P0426	Détecteur de la température du catalyseur, gamme/rendement (groupe 1)
P0427	Détecteur de la température du catalyseur, entrée basse (groupe 1)
P0428	Détecteur de la température du catalyseur, entrée haute (groupe 1)
P0429	Chaufferette du catalyseur, circuit de contrôle (groupe 1)
P0430	Efficacité du catalyseur, inférieur au seuil (groupe 2)
P0431	Efficacité du catalyseur au moment du réchauffement, inférieur au seuil (groupe 2)
P0432	Efficacité du catalyseur principal, inférieur au seuil (groupe 2)
P0433	Efficacité du catalyseur une fois chaud, inférieur au seuil (groupe 2)
P0434	Température du catalyseur une fois chaud, inférieur au seuil (groupe 2)
P0435	Détecteur de la température du catalyseur (groupe 2)
P0436	Détecteur de la température du catalyseur, gamme/rendement (groupe 2)
P0437	Détecteur de la température du catalyseur, entrée basse (groupe 2)
P0438	Détecteur de la température du catalyseur, entrée haute (groupe 2)

P0**Codes Génériques**

Code	Définition
P0439	Chaufferette du catalyseur, circuit de contrôle (groupe 2)
P0440	Émanations évaporatives, système de contrôle, problème du circuit
P0441	Émanations évaporatives, système de contrôle, débit de purge incorrect
P0442	Émanations évaporatives, système de contrôle, fuite décelée (petite fuite)
P0443	Émanations évaporatives, système de contrôle, valve de contrôle de purge, problème du circuit
P0444	Émanations évaporatives, système de contrôle, valve de contrôle de purge, circuit ouvert
P0445	Émanations évaporatives, système de contrôle, valve de contrôle de purge, court-circuit
P0446	Émanations évaporatives, système de contrôle, contrôle de purge, problème du circuit
P0447	Émanations évaporatives, système de contrôle, contrôle de purge, circuit ouvert
P0448	Émanations évaporatives, système de contrôle, contrôle de purge, court-circuit
P0449	Émanations évaporatives, système de contrôle, vanne/solénoïde de purge, problème du circuit
P0450	Émanations évaporatives, système de contrôle, détecteur de pression, problème
P0451	Émanations évaporatives, système de contrôle, détecteur de pression, gamme/rendement
P0452	Émanations évaporatives, système de contrôle, détecteur de pression, basse entrée
P0453	Émanations évaporatives, système de contrôle, détecteur de pression, haute entrée
P0454	Émanations évaporatives, système de contrôle, détecteur de pression, fonctionnement intermittent
P0455	Émanations évaporatives, système de contrôle, fuite décelée (grosse fuite)
P0456	Système de contrôle des émanations évaporatives, détection des fuites (très faible fuite)
P0457	Système de contrôle des émanations évaporatives, détection des fuites (bouchon du réservoir de carburant desserré/enlevé)

Code	Définition
P0460	Détecteur de niveau de carburant, problème du circuit
P0461	Détecteur de niveau de carburant, gamme/rendement du circuit
P0462	Détecteur de niveau de carburant, basse entrée dans le circuit
P0463	Détecteur de niveau de carburant, haute entrée dans le circuit
P0464	Détecteur de niveau de carburant, fonctionnement intermittent du circuit
P0465	Détecteur de débit de purge, problème du circuit
P0466	Détecteur de débit de purge, gamme/rendement du circuit
P0467	Détecteur de débit de purge, basse entrée dans le circuit
P0468	Détecteur de débit de purge, haute entrée dans le circuit
P0469	Détecteur de débit de purge, fonctionnement intermittent du circuit
P0470	Échappement, détecteur de pression, problème
P0471	Échappement, détecteur de pression, gamme/rendement
P0472	Échappement, détecteur de pression, bas
P0473	Échappement, détecteur de pression, haut
P0474	Échappement, détecteur de pression, fonctionnement intermittent
P0475	Vanne de contrôle de la pression des gaz d'échappement, problème
P0476	Vanne de contrôle de la pression des gaz d'échappement, gamme/rendement
P0477	Vanne de contrôle de la pression des gaz d'échappement, bas
P0478	Vanne de contrôle de la pression des gaz d'échappement, haut
P0479	Vanne de contrôle de la pression des gaz d'échappement, fonctionnement intermittent
P0480	Ventilateur de refroidissement, contrôle 1, problème du circuit
P0481	Ventilateur de refroidissement, contrôle 2, problème du circuit

P0**Codes Génériques**

Code	Définition
P0482	Ventilateur de refroidissement, contrôle 3, problème du circuit
P0483	Ventilateur de refroidissement, vérification de la rationalité, problème
P0484	Ventilateur de refroidissement, courant excessif du circuit
P0485	Ventilateur de refroidissement, alimentation électrique/ mise à la masse, problème du circuit
P0486	Recirculation des gaz d'échappement, circuit «B» du détecteur
P0487	Recirculation des gaz d'échappement, position de l'étrangleur, circuit de contrôle
P0488	Recirculation des gaz d'échappement, position de l'étrangleur, contrôle, gamme/rendement
P0491	Système d'injection d'air secondaire (groupe 1)
P0492	Système d'injection d'air secondaire (groupe 2)
P0500	Détecteur de vitesse du véhicule, problème
P0501	Détecteur de vitesse du véhicule, gamme/rendement
P0502	Détecteur de vitesse du véhicule, basse entrée dans le circuit
P0503	Détecteur de vitesse du véhicule, fonctionnement intermittent/erratique/élevé
P0505	Système de contrôle de la vitesse de ralenti, problème
P0506	Système de contrôle de la vitesse de ralenti, tr/min, plus bas que prévu
P0507	Système de contrôle de la vitesse de ralenti, tr/min, plus haut que prévu
P0508	Contrôle du ralenti, circuit du système bas
P0509	Contrôle du ralenti, circuit du système élevé
P0510	Position fermée de l'étrangleur, problème de l'interrupteur
P0512	Circuit de demande du démarreur
P0513	Clé d'immobilisation incorrecte («immobilisateur» en attente de l'approbation J1930 de SAE)
P0515	Température de la batterie, circuit du détecteur
P0516	Température de la batterie, circuit du détecteur bas
P0517	Température de la batterie, circuit du détecteur haut
P0520	Pression/Interrupteur de pression d'huile, problème du circuit

Code	Définition
P0521	Pression/Interrupteur de pression d'huile, gamme/rendement
P0522	Pression/Interrupteur de pression d'huile, basse tension
P0523	Pression/Interrupteur de pression d'huile, haute tension
P0524	Pression d'huile du moteur trop basse
P0530	Réfrigérant de l'air climatisé, détecteur de pression, problème du circuit
P0531	Réfrigérant de l'air climatisé, détecteur de pression, gamme/rendement du circuit
P0532	Réfrigérant de l'air climatisé, détecteur de pression, basse entrée dans le circuit
P0533	Réfrigérant de l'air climatisé, détecteur de pression, haute entrée dans le circuit
P0534	Réfrigérant de l'air climatisé, perte de charge
P0540	Chaufferette de l'air d'admission, circuit
P0541	Chaufferette de l'air d'admission, circuit bas
P0542	Chaufferette de l'air d'admission, circuit haut
P0544	Température des gaz d'échappement, circuit du détecteur (groupe 1)
P0545	Température des gaz d'échappement, circuit du détecteur bas (groupe 1)
P0546	Température des gaz d'échappement, circuit du détecteur haut (groupe 1)
P0547	Température des gaz d'échappement, circuit du détecteur (groupe 2)
P0548	Température des gaz d'échappement, circuit du détecteur bas (groupe 2)
P0549	Température des gaz d'échappement, circuit du détecteur haut (groupe 2)
P0550	Servodirection, détecteur de pression, problème du circuit
P0551	Servodirection, détecteur de pression, gamme/rendement du circuit
P0552	Servodirection, détecteur de pression, basse entrée dans le circuit
P0553	Servodirection, détecteur de pression, haute entrée dans le circuit

P0**Codes Génériques**

Code	Définition
P0554	Servodirection, détecteur de pression, fonctionnement intermittent du circuit
P0560	Tension du système, problème
P0561	Tension du système, instable
P0562	Tension du système, bas
P0563	Tension du système, haut
P0564	Régulateur de vitesse, signal d'entrée multifonctions
P0565	Régulateur de vitesse, signal d'enclenchement, problème
P0566	Régulateur de vitesse, signal de désenclenchement, problème
P0567	Régulateur de vitesse, signal de réenclenchement, problème
P0568	Régulateur de vitesse, signal d'enclenchement, problème
P0569	Régulateur de vitesse, signal de marche par inertie, problème
P0570	Régulateur de vitesse, signal d'accélération, problème
P0571	Interrupteur de régulateur de vitesse/freinage A, problème du circuit
P0572	Interrupteur de régulateur de vitesse/freinage A, basse entrée dans le circuit
P0573	Interrupteur de régulateur de vitesse/freinage A, haute entrée dans le circuit
P0574	Système de régulation de la vitesse - vitesse du véhicule trop élevée
P0575	Régulateur de vitesse, circuit d'entrée
P0576	Régulateur de vitesse, circuit d'entrée bas
P0577	Régulateur de vitesse, circuit d'entrée haut
P0578 à P0580	Réservé aux codes du régulateur de vitesse
P0600	Lien de communication série, problème
P0601	Mémoire interne du module de contrôle, erreurs de sommation
P0602	Module de contrôle, erreur de programmation
P0603	Module de contrôle interne, erreur de la mémoire de maintien des données
P0604	Module de contrôle interne, erreur de la mémoire vive
P0605	Module de contrôle interne, erreur de la mémoire morte

Code	Définition
P0606	Problème du processeur du MCGMP
P0607	Module de contrôle, rendement
P0608	Module de contrôle «A», détecteur de vitesse du véhicule, problème
P0609	Module de contrôle «B», détecteur de vitesse du véhicule, problème
P0610	Module de contrôle, erreur des options du véhicule
P0615	Démarrateur, circuit du relais
P0616	Démarrateur, circuit du relais bas
P0617	Démarrateur, circuit du relais haut
P0618	Carburant de rechange, module de contrôle, erreur KAM
P0619	Carburant de rechange, module de contrôle, erreur de la mémoire vive/morte
P0620	Générateur, circuit de contrôle, problème
P0621	Générateur «L», contrôle du voyant, problème du circuit
P0622	Générateur «F», contrôle du champ, problème du circuit
P0623	Voyant du générateur, circuit de contrôle
P0624	Voyant du bouchon du réservoir de carburant, circuit de contrôle
P0630	NIV non programmé ou mal jumelé - MCE/Module de contrôle du groupe motopropulseur
P0631	NIV non programmé ou mal jumelé - Module de contrôle de la transmission
P0635	Servodirection, circuit de contrôle
P0636	Servodirection, circuit de contrôle bas
P0637	Servodirection, circuit de contrôle haut
P0638	Actionneur de l'étrangleur, contrôle, gamme/rendement (groupe 1)
P0639	Actionneur de l'étrangleur, contrôle, gamme/rendement (groupe 2)
P0640	Chaufferette de l'air d'admission, circuit de contrôle
P0645	A/C, relais de l'embrayage, circuit de contrôle
P0646	A/C, relais de l'embrayage, circuit de contrôle bas
P0647	A/C, relais de l'embrayage, circuit de contrôle haut

P0**Codes Génériques**

Code	Définition
P0648	Voyant d'immobilisation, circuit de contrôle («immobilisateur» en attente de l'approbation J1930 de SAE)
P0649	Voyant de contrôle de la vitesse, circuit de contrôle
P0650	Voyant indicateur de problème (VIP), circuit de contrôle, problème
P0654	Régime du moteur, circuit de sortie, problème
P0655	Voyant de moteur chaud, contrôle de sortie, problème du circuit
P0656	Niveau de carburant, circuit de sortie, problème
P0660	Collecteur d'admission, vanne d'accord, circuit de contrôle (groupe 1)
P0661	Collecteur d'admission, vanne d'accord, circuit de contrôle bas (groupe 1)
P0662	Collecteur d'admission, vanne d'accord, circuit de contrôle haut (groupe 1)
P0663	Collecteur d'admission, vanne d'accord, circuit de contrôle (groupe 1)
P0664	Collecteur d'admission, vanne d'accord, circuit de contrôle bas (groupe 1)
P0665	Collecteur d'admission, vanne d'accord, circuit de contrôle haut (groupe 1)
P0700	Système de contrôle de la transmission, problème
P0701	Système de contrôle de la transmission, gamme/rendement
P0702	Système de contrôle de la transmission, problème électrique
P0703	Interrupteur de frein/convertisseur de couple, circuit B, problème
P0704	Pédale d'embrayage, entrée de l'interrupteur, problème du circuit
P0705	Détecteur de gamme de la transmission, problème du circuit (entrée PRNDL)
P0706	Détecteur de gamme de la transmission, gamme/rendement du circuit
P0707	Détecteur de gamme de la transmission, basse entrée dans le circuit
P0708	Détecteur de gamme de la transmission, haute entrée dans le circuit

Code	Définition
P0709	Détecteur de gamme de la transmission, fonctionnement intermittent du circuit
P0710	Huile de la transmission, détecteur de température, problème du circuit
P0711	Huile de la transmission, détecteur de température, gamme/rendement du circuit
P0712	Huile de la transmission, détecteur de température, basse entrée dans le circuit
P0713	Huile de la transmission, détecteur de température, haute entrée dans le circuit
P0714	Huile de la transmission, détecteur de température, fonctionnement intermittent du circuit
P0715	Détecteur du régime d'entrée/turbine, problème du circuit
P0716	Détecteur du régime d'entrée/turbine, gamme/rendement du circuit
P0717	Détecteur du régime d'entrée/turbine, pas de signal dans le circuit
P0718	Détecteur du régime d'entrée/turbine, fonctionnement intermittent du circuit
P0719	Convertisseur de couple/interrupteur de frein, basse entrée dans le circuit
P0720	Détecteur du régime de sortie, problème du circuit
P0721	Détecteur du régime de sortie, gamme/rendement du circuit
P0722	Détecteur du régime de sortie, pas de signal dans le circuit
P0723	Détecteur du régime de sortie, fonctionnement intermittent du circuit
P0724	Convertisseur de couple/interrupteur de frein, haute entrée dans le circuit
P0725	Entrée du régime du moteur, problème du circuit
P0726	Entrée du régime du moteur, gamme/rendement du circuit
P0727	Entrée du régime du moteur, pas de signal dans le circuit
P0728	Entrée du régime du moteur, fonctionnement intermittent du circuit
P0730	Rapport d'engrenage incorrect
P0731	Engrenage 1, rapport incorrect
P0732	Engrenage 2, rapport incorrect

P0**Codes Génériques**

Code	Définition
P0733	Engrenage 3, rapport incorrect
P0734	Engrenage 4, rapport incorrect
P0735	Engrenage 5, rapport incorrect
P0736	Marche arrière, rapport incorrect
P0737	Module de contrôle de la transmission, régime du moteur, circuit de sortie
P0738	Module de contrôle de la transmission, régime du moteur, circuit de sortie bas
P0739	Module de contrôle de la transmission, régime du moteur, circuit de sortie haut
P0740	Embrayage, convertisseur de couple, problème du circuit
P0741	Embrayage, convertisseur de couple, rendement du circuit ou bloqué en position désenclenchée
P0742	Embrayage, convertisseur de couple, circuit bloqué en position enclenchée
P0743	Embrayage, convertisseur de couple, problème électrique du circuit
P0744	Embrayage, convertisseur de couple, fonctionnement intermittent du circuit
P0745	Solénoïde de contrôle de la pression, problème
P0746	Solénoïde de contrôle de la pression, rendement ou bloqué en position désenclenchée
P0747	Solénoïde de contrôle de la pression, bloqué en position enclenchée
P0748	Solénoïde de contrôle de la pression, problème électrique
P0749	Solénoïde de contrôle de la pression, fonctionnement intermittent
P0750	Solénoïde de changement de vitesse A, problème
P0751	Solénoïde de changement de vitesse A, rendement ou bloqué en position déclenchée
P0752	Solénoïde de changement de vitesse A, bloqué en position enclenchée
P0753	Solénoïde de changement de vitesse A, problème électrique
P0754	Solénoïde de changement de vitesse A, fonctionnement intermittent
P0755	Solénoïde de changement de vitesse B, problème

Code	Définition
P0756	Solénoïde de changement de vitesse B, rendement ou bloqué en position désenclenchée
P0757	Solénoïde de changement de vitesse B, bloqué en position enclenchée
P0758	Solénoïde de changement de vitesse B, problème électrique
P0759	Solénoïde de changement de vitesse B, fonctionnement intermittent
P0760	Solénoïde de changement de vitesse C, problème
P0761	Solénoïde de changement de vitesse C, rendement ou bloqué en position désenclenchée
P0762	Solénoïde de changement de vitesse C, bloqué en position enclenchée
P0763	Solénoïde de changement de vitesse C, problème électrique
P0764	Solénoïde de changement de vitesse C, fonctionnement intermittent
P0765	Solénoïde de changement de vitesse D, problème
P0766	Solénoïde de changement de vitesse D, rendement ou bloqué en position désenclenchée
P0767	Solénoïde de changement de vitesse D, bloqué en position enclenchée
P0768	Solénoïde de changement de vitesse D, problème électrique
P0769	Solénoïde de changement de vitesse D, fonctionnement intermittent
P0770	Solénoïde de changement de vitesse E, problème
P0771	Solénoïde de changement de vitesse E, rendement ou bloqué en position désenclenchée
P0772	Solénoïde de changement de vitesse E, bloqué en position enclenchée
P0773	Solénoïde de changement de vitesse E, problème électrique
P0774	Solénoïde de changement de vitesse E, fonctionnement intermittent
P0775	Contrôle de la pression, solénoïde «B»
P0776	Contrôle de la pression, solénoïde «B», rendement ou coincé en position OFF
P0777	Contrôle de la pression, solénoïde «B», coincé en position ON

P0**Codes Génériques**

Code	Définition
P0778	Contrôle de la pression, solénoïde «B», électricité
P0779	Contrôle de la pression, solénoïde «B», fonctionnement intermittent
P0780	Changement de vitesse, problème
P0781	Changement de vitesse de 1-2, problème
P0782	Changement de vitesse de 2-3, problème
P0783	Changement de vitesse de 3-4, problème
P0784	Changement de vitesse de 4-5, problème
P0785	Solénoïde de changement de vitesse/chronométrage, problème
P0786	Solénoïde de changement de vitesse/chronométrage, gamme/rendement
P0787	Solénoïde de changement de vitesse/chronométrage, bas
P0788	Solénoïde de changement de vitesse/chronométrage, haut
P0789	Solénoïde de changement de vitesse/chronométrage, fonctionnement intermittent
P0790	Interrupteur de fonctionnement normal/performance, problème du circuit
P0791	Arbre intermédiaire, détecteur de vitesse, circuit
P0792	Arbre intermédiaire, détecteur de vitesse, circuit, gamme/rendement
P0793	Arbre intermédiaire, détecteur de vitesse, circuit, pas de signal
P0794	Arbre intermédiaire, détecteur de vitesse, circuit, fonctionnement intermittent
P0795	Contrôle de la pression, solénoïde «C»
P0796	Contrôle de la pression, solénoïde «C», rendement ou coïncé en position OFF
P0797	Contrôle de la pression, solénoïde «C», coïncé en position ON
P0798	Contrôle de la pression, solénoïde «C», électricité
P0799	Contrôle de la pression, solénoïde «C», fonctionnement intermittent
P0801	Contrôle de désenclenchement de la marche arrière, problème du circuit
P0803	Passage à une vitesse supérieure 1-4 (passage par-dessus une vitesse), contrôle du solénoïde, problème du circuit

Code	Définition
P0804	Passage à une vitesse supérieure 1-4 (passage par-dessus une vitesse), contrôle du voyant, problème du circuit
P0805	Position de l'embrayage, circuit du détecteur
P0806	Position de l'embrayage, circuit du détecteur, gamme/rendement
P0807	Position de l'embrayage, circuit du détecteur bas
P0808	Position de l'embrayage, circuit du détecteur haut
P0809	Position de l'embrayage, circuit du détecteur, fonctionnement intermittent
P0810	Position de l'embrayage, erreur de contrôle
P0811	Patinage excessif de l'embrayage
P0812	Circuit d'entrée de la marche arrière
P0813	Circuit de sortie de la marche arrière
P0814	Gamme de la transmission, circuit d'affichage
P0815	Circuit de passage à une vitesse supérieure
P0816	Circuit de passage à une vitesse inférieure
P0817	Démarreur, circuit de mise hors circuit
P0818	Débranchement l'arbre à joint de cardan, circuit d'entrée de commutation
P0820	Levier de changement des vitesses, position X-Y, circuit du détecteur
P0821	Levier de changement des vitesses, position X, circuit du détecteur
P0822	Levier de changement des vitesses, position Y, circuit du détecteur
P0823	Levier de changement des vitesses, position X, fonctionnement intermittent
P0824	Levier de changement des vitesses, position Y, fonctionnement intermittent
P0825	Levier de changement des vitesses, commutateur à tirer-pousser (anticipation du changement)
P0830	Pédale d'embrayage, circuit de commutation «A»
P0831	Pédale d'embrayage, circuit de commutation «A» bas
P0832	Pédale d'embrayage, circuit de commutation «A» haut
P0833	Pédale d'embrayage, circuit de commutation «B»

Code	Définition
P0834	Pédale d'embrayage, circuit de commutation «B» bas
P0835	Pédale d'embrayage, circuit de commutation «B» haut
P0836	Quatre roues motrices (4WD), circuit de commutation
P0837	Quatre roues motrices (4WD), circuit de commutation, gamme/rendement
P0838	Quatre roues motrices (4WD), circuit de commutation bas
P0839	Quatre roues motrices (4WD), circuit de commutation haut
P0840	Pression de l'huile à transmission, détecteur/commutateur, circuit «A»
P0841	Pression de l'huile à transmission, détecteur/commutateur, circuit «A», gamme/rendement
P0842	Pression de l'huile à transmission, détecteur/commutateur, circuit «A» bas
P0843	Pression de l'huile à transmission, détecteur/commutateur, circuit «A» haut
P0844	Pression de l'huile à transmission, détecteur/commutateur, circuit «A», fonctionnement intermittent
P0845	Pression de l'huile à transmission, détecteur/commutateur, circuit «B»
P0846	Pression de l'huile à transmission, détecteur/commutateur, circuit «B», gamme/rendement
P0847	Pression de l'huile à transmission, détecteur/commutateur, circuit «B» bas
P0848	Pression de l'huile à transmission, détecteur/commutateur, circuit «B» haut
P0849	Pression de l'huile à transmission, détecteur/commutateur, circuit «A», fonctionnement intermittent